

Návod k obsluze a záruční list

VAROVÁNÍ:



PŘED UVEDENÍM ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU POZORNĚ PROSTUDUJTE TENTO NÁVOD!

POZOR! Uvnitř zařízení je ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ! Údržbu, výměnu jednotlivých částí, rozšiřování nebo opravu musí provádět pouze osoba s odbornou elektrotechnickou kvalifikací!

Uživatel je zodpovědný, že přístroj je instalován, zapojen a provozován podle pravidel a norem platných v zemi instalace.

Neodborné či hrubé zacházení s přístrojem může způsobit poškození majetku nebo těžký úraz.

Umístnění zařízení:

Zařízení je navrženo pouze pro provoz v místnosti nebo vozidle, v žádném případě nesmí být používáno ve venkovním prostředí. Okolní teplota, kde je zařízení instalováno, nesmí překročit 35°C. Pokud má zařízení větrací otvory, dbejte na to, aby nebyly zakryty! Přístroj nesmí být vystaven přímému působení vody a sálavých zdrojů tepla. U nabíječek zapojených na akumulátor dbejte na to, aby místnost byla dobře odvětrávaná!

Připojení:

POZOR, výrobek smí být připojen pouze k elektrickému obvodu vyhovujícímu souboru norem ČSN 33 2000. U přístroje třídy ochrany 1 nesmí být přerušen nebo odstraněn ochranný vodič, jinak může dojít k poruše nebo ohrožení zdraví či života.

Zásuvka do které je zařízení připojeno musí být volně přístupná. Pro zařízení trvale připojené k instalaci musí být rozvod vybaven snadno přístupným odpojovacím prvkem.

Nemanimulujte s přístrojem při řízení motorového vozidla !!!

Špatné zapojení přístroje může vést k jeho poškození, zničení, nebo k ohrožení života či majetku.

Upozornění:

Před zapojením zařízení do elektrické sítě zkontrolujte tyto parametry !!!

1. Vstupní napětí a frekvence – souhlasí-li napětí a frekvence připojovaného zařízení s Vaší elektrickou instalací.
2. Výstupní napětí zařízení – souhlasí-li výstupní napětí ze zařízení s jmenovitým napětím připojovaného zařízení.
3. Polarita - souhlasí-li polarita na vstupním nebo výstupním konektoru s polaritou připojovaného zařízení.
4. Proud – maximální dodaný proud zařízení nesmí být menší, než proud uvedený na připojovaném zařízení.
5. Teplota – okolní teplota nesmí překročit hodnotu 35°C není-li uvedeno jinak ve specifikaci produktu vystaveného na stránkách www.scav.cz
6. (Pro nabíječky) maximální nabíjecí napětí a maximální nabíjecí proud akumulátoru musí souhlasit se specifikací nabíjeného akumulátoru. O vhodnosti nabíječky k Vašemu akumulátoru se poraďte s prodejcem akumulátoru.
7. (Pro měniče napětí) – souhlasí-li maximální vstupní napětí a proud odebíraný měničem se zdrojem vstupního napětí.

Dodavatel nenese žádnou zodpovědnost za úraz nebo škody způsobené nedodržením pokynů v bodě 1 – 7.

Také závady způsobené nedodržením těchto pokynů jsou vyloučeny ze záručních oprav.

Údržba:

Zařízení je bezúdržbové. V případě, že obsahuje ventilátor doporučujeme kontrolu funkčnosti a čištění větracích otvorů.

Kryt čistěte pouze jemnou látkou navlhčenou v saponátu. Při instalaci nebo údržbě odpojte zařízení od elektrické sítě a od akumulátorů.

ZÁRUČNÍ LIST:

Výrobek byl před odesláním z výrobního závodu řádně vyzkoušen.

Záruční doba je 24 měsíců ode dne prodeje. S případnou reklamací se obraťte na svého dodavatele, prodejce. Nárok na záruku zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku, nevhodným skladováním, nebo používáním výrobku v nevhodných podmínkách (chemicky agresivní, prašné, vlhké či nevětrané prostředí), nebo pokud byl proveden neodborný zásah do výrobku osobou, která k tomu nebyla pověřena prodejcem. Dále v případě, že k závadě došlo přetížením, přepólováním, přepětím, nebo použitím výrobku k jiným účelům, než k jakým byl zkonstruován. Záruka se nevztahuje na závady, které byly způsobeny živelnou pohromou.

Pro uplatnění nároku na záruční opravu je nutno předložit prodejci fakturu, dodací list, případně doklad o dříve provedených záručních opravách majících vliv na záruku. Výrobek je třeba předložit k reklamaci úplný, v originálním obalu a s příloženým seznamem a popisem závad.

Pokud bude při opravě zjištěno, že závada vznikla způsobem, který je vyloučený ze záručních oprav, nebo pokud se závada na výrobku neprojeví, budou majiteli účtovány náklady spojené s manipulací a testováním.

Typ

Sériové číslo

Datum prodeje

Scav

Labská 1, 625 00 Brno, Česká Republika
<http://www.scav.cz>